

Kapitel 1: Komma igång med TI-Innovator™ Hub

Övning 3: Input och ljud

I denna tredje aktivitet för kapitel 1 kommer du att lära dig en annan metod att få användar-input i ett program samt hur man kan styra ljudet (SOUND) hos hubben.

Hubben har en inbyggd högtalare, som adresseras SOUND. Du kan styra ljudet som kommer från högtalaren genom att skicka ett frekvensvärde. Ljutfrekvenser mäts i Hertz (Hz) eller perioder per sekund.

Input-satsen, liksom Prompt, finns i programeditorns I/O-meny. Den används också för att få input från användaren men den innehåller en funktion som låter programmeraren skapa ett mer meningsfullt meddelande snarare än den enkla "Prompten" som vi studerat tidigare.

Syntax för satsen: Input <Sträng>, <Variabel>

I detta program använder vi Input-satsen.

Syfte:

- Använda Input-satsen
- Styra frekvens och timing hos högtalare (SOUND)



Komma igång med programmet SOUND1

1. Starta ett nytt program och döp det till SOUND1.
2. Lägg till **ClrHome**- och **Input**-satserna från programeditorns I/O-meny.
3. Efter **Input**-kommandot använd [A-lock] (tryck [2nd][alpha]) för att skriva in textsträngen "Frequency?".
4. Stäng av alfa-låset för att skriva in ett kommatecken.
5. Sedan lägger du till variabeln som representerar frekvensen F.
6. Tryck på [enter].
7. Lägg till ännu en **Input**-sats som låter användaren skriva in den tid som ljudet från högtalaren ska låta.

```
NORMAL FLYT AUTO REELL RAD MP
CTL 1/0 FÄRG EXEK HUB
1:Input
2:Prompt
3:Disp
4:DispGraph
5:DispTable
6:Output(
7:getKey
8:ClrHome
9↓RensaTabell
```

```
NORMAL FLYT AUTO REELL RAD MP
PROGRAM: SOUND1
:ClrHome
:Input "FREQUENCY? ",F
:Input "TIME? ",T
:
```

10 Minutes of Code

TI-84 PLUS CE-T MED TI-INNOVATOR™ HUB

KAPITEL 1: ÖVNING 3

ELEVAKTIVITET

Precis som med programmet COLOR1 i föregående aktivitet (Kapitel 1, Övning 2) så måste du använda **eval()**-funktionen för att utvärdera variablerna **F** and **T**.

Slutföra SOUND1-programmet

1. Tryck på **[prgm]** och gå med piltangenten över till HUB-menyn och välj **1: Send("SET...**
2. Välj sedan **6:SOUND**
3. Tryck på **[prgm]** och gå med piltangenten över till HUB-menyn och välj **6:eval(**.
4. Lägg till variabeln **F** och lägg till högerparentes.
5. Skriv in ett blankstegstecken (tryck **[alpha][0]**) och lägg sedan till ännu en **eval(-funktion** för variabeln **T**.
6. Lägg till variabeln **T** och en högerparentes.
7. Avsluta med citattecken och en avslutande högerparentes för **Send(-kommandot**.

```
NORMAL FLYT AUTO REELL RAD MP
PROGRAM: SOUND1
:ClrHome
:Input "FREQUENCY? ",F
:Input "TIME? ",T
:Send("SET SOUND eval(F) e
val(T)")
:
```

Köra programmet

1. Tryck på f5 (**[alpha][graph]**) och väljs sedan **1: Kör program** från menyn.
2. Skriv in frekvensen 440 och tiden 5.
 - Detta ger en ton på 440 Hz i 5 sekunder. Högtalaren vibrerar alltså med denna frekvens i 5 sekunder.
 - Om det är högljutt omkring dig kanske du behöver hålla hubben nära ditt öra för att höra tonen.
3. Tryck **[enter]** för att köra om programmet med en annan frekvens och en annan tid.
4. Experimentera gärna med olika frekvenser.

```
NORMAL FLYT AUTO REELL RAD MP
FREQUENCY? 440
TIME? 5
```